506206 – LogiLink PL0007

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFA DIGICABLE

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

2.0 Introduction

Le PL0007 fonctionne sur la norme HomePlug AV , offrant jusqu'à 200 Mbps vitesse de données sur l'alimentation des ménages existante. Ce produit est rentable , facile à créer un réseau domestique sans dépenser temps et argent pour exécuter coûteux câblage CAT-5 . PL0007 est la meilleure solution pour les réseaux sans -new- fil dans la maison ou au bureau .

2.1 Contenu de l'emballage

1 x adaptateur Ethernet Powerline 200Mbps
1 x RJ45 Ethernet
1 guide d'installation rapide x
1 x CD (logiciel et manuel)

2.2 Signification LED

Le PL0007 a voyants sur la face avant . S'il vous plaît voir ci-dessous pour une explication de la fonction de chaque voyant .

PWR Voyant d'alimentation
PLC Indicateur actif Powerline
ETH Voyant d'activité Ethernet

Fonction LED Port Ethernet

Label	Color	On	Flash	Off
PWR	Green	Power On	NA	Power Off
PLC	Green	Powerline Connected	Transmit / Receive Data	Powerline Disconnected
ETH	Green	Ethernet Connected	Transmit / Receive Data	Ethernet Disconnected

3.0 Installation et configuration

3.1 Raccordement du PL0007



1 . S'il vous plaît connectez le câble Ethernet RJ45 fourni par le port Ethernet de votre PC aux ports LAN du PL0007 ou connectez le câble Ethernet RJ45 fourni de votre xDSL / port Ethernet du modem câble aux ports LAN du PL0007 .
2 . Connectez le PL0007 à votre prise de courant murale .
3 . Vérifiez si la LED PLC PL0007 est ON, le PL0007 est connecté et adapté pour les connexions Internet .

4 . Vérifiez si la LED PLC est sur OFF, le PL0007 n'est pas connecté et adapté pour les connexions Internet . S'il vous plaît suivez l'étape suivante de l'avoir connecté et adapté pour les connexions Internet .

3.2 Installation de l'utilitaire Powerline

L'utilitaire de configuration permet aux utilisateurs d'identifier les dispositifs HomePlug sur le réseau Powerline , mesures des performances de débit de données , garantit la confidentialité et effectue

des diagnostics en établissant des réseaux Powerline sécurisés définis par l'utilisateur . Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'aucun autre utilitaire de gestion de chiffrement sont installés avant l'installation de cet utilitaire. Autres services publics doit être désinstallé avant d'installer cet utilitaire.

1 . Pour installer , insérez le CD- ROM de l'utilitaire de configuration dans le lecteur de CD- ROM de l' ordinateur. Le programme doit s'exécuter automatiquement. Sinon , cela peut également être effectuée manuellement en double-cliquant sur le fichier autorun.exe sur le CD.

2 . Pour Windows 7 / Vista utilisateur seulement , pour des raisons de sécurité Windows 7 / Vista nécessite le programme d'installation pour avoir des privilèges d'administrateur si la nouvelle politique appelée "User
Account Control " a été introduite dans Windows 7 / Vista.
Si l'UAC est activé sous Windows affiche un «Contrôle de compte d'utilisateur " de la fenêtre de Windows ont besoin de votre autorisation pour continuer . L'utilisateur doit cliquer sur "Oui / Autoriser " pour continuer.

3 . S'il vous plaît cliquer sur " Utilitaire Powerline " pour installer l'utilitaire et vous pouvez terminer l'étape d' installation étape par étape .



4 . Pour démarrer l'utilitaire , double -cliquez sur l' icône de l'utilitaire sur le bureau .

5 . Vous pouvez voir votre appareil fonctionne bien. Le panneau supérieur de la capture d'écran montre un dispositif Homeplug connecté en local sur votre ordinateur. Le panneau du bas montre un dispositif connecté à distance à l'ordinateur d'exécuter l'utilitaire .



6 . Le PL0007 est connecté et adapté pour les connexions Internet

3.3 Reset et ID réseau boutons de réglage

Il ya 2 boutons sur l'appareil, un bouton de réinitialisation est l'autre bouton ID réseau .

- Bouton de réinitialisation

Appuyez sur ce bouton peut réinitialiser les paramètres d'usine par défaut . Attention , lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation , veuillez débrancher le câble Ethernet (RJ- 45cable) d'abord, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation . Après appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant moins de 3 secondes, puis attendre
le PWR LED nouveau. N'éteignez pas lorsque l'appareil est en cours de réinitialisation.

- Bouton d'ID du réseau

Les appareils de communication HomePlug Powerline AV peuvent former plusieurs réseaux logiques

ADIGICABLE

sur une ligne électrique commun ou coaxial médium. Il existe de nombreuses situations où il est souhaitable d'ajouter de nouveaux dispositifs , ou supprimer les anciens appareils de , un réseau logique HomePlug AV . Appuyez sur ce bouton pour accomplir en utilisant la technologie HomePlug AV Simple Connect . ID réseau Bouton déclenchement conditions de l'Etat " de l'Etat d' Adder " pour un dispositif assurant le NMK pour un N " état Joiner " AVL existant pour un appareil qui va rejoindre une AVLN

Appuyant sur les boutons sur les résultats des deux appareils en un seul d'entre eux de devenir un «supplément » et l'autre un " menuisier "

Quatre scénarios possibles

Cette section décrit comment ajouter et retirer des périphériques utilisant la technologie HomePlug AV Simple Connect et couvre certains des détails techniques sur la façon dont la technologie fonctionne .

Cas 1: Formation d'un réseau

Deux dispositifs ayant différentes clés de membre de réseau (MNK) des valeurs sont connectés à la même ligne électrique . L'utilisateur veut qu'ils forment un réseau logique.

1 . Appuyez sur chaque bouton d'ID du réseau de l'appareil > 10 sec jusqu'à ce que tous les voyants re- flash pour générer la clé de mot de passe réseau aléatoire premier .

2 . Appuyez sur le bouton sur le premier appareil pendant moins de 3 secondes.

3 . Appuyez sur le bouton du second dispositif pour moins de 3 secondes . Le bouton sur le deuxième appareil doit être actionnée pendant 1 minute, par défaut, mais l'intervalle est programmable.

4 . Attendez que la connexion à remplir et le PLC LED sera ON . La LED sur les deux appareils PWR clignote régulièrement à intervalles de 1 seconde jusqu'à ce que l'opération réussit ou échoue. Il s'allume de façon constante sur la réussite . Si une erreur se produit, le PWR

LED sur le « additionneur » clignote irrégulièrement jusqu'à ce que le bouton d'ID du réseau sur le ' addition ' on appuie à nouveau ou le « menuisier » est remis à zéro par 1holding les boutons d'identification de réseau pendant plus de 10 secondes.



L' opération de jointure peut être annulée en appuyant sur le bouton d'ID du réseau sur le premier dispositif nouveau, pour moins de 3 secondes , au lieu d'appuyer sur le bouton du second appareil.

Cas 2: Connexion à un réseau

Dans ce scénario, un réseau existe . L'utilisateur veut un nouvel appareil, le " menuisier ", à rejoindre le réseau . Tout dispositif sur le réseau existant peut devenir le « additionneur ».

1 . Appuyez sur le bouton ID réseau sur le « menuisier » pour moins de 3 secondes .

2 . Appuyez sur le bouton ID réseau sur n'importe quel périphérique réseau à moins de 3 secondes , ce qui en fait le « addition ». Vous avez 1 minute , par défaut, appuyer sur ce bouton ID réseau .

3 . Attendez que la connexion à remplir et le PLC LED sera ON .

La LED sur les deux appareils PWR clignote à intervalles de 1 seconde jusqu'à ce que le processus réussit ou échoue. Il s'allume de façon constante en cas de succès . Si une erreur survient , la LED sur le ' addition ' PWR clignote irrégulièrement jusqu'à ce que le bouton d'ID du réseau sur le ' addition ' on appuie à nouveau ou le " menuisier " est remis à zéro en appuyant sur le bouton d'identification de réseau pour plus de 10 secondes , tel que décrit dans le cas 3 :

DATA DIGITABLE



L' opération de jointure peut être annulée en appuyant sur le bouton d'ID du réseau sur le premier dispositif nouveau, pour moins de 3 secondes , au lieu d'appuyer sur le bouton ID réseau sur le second dispositif . Si vous appuyez sur des boutons d'identification réseau sur trois ou plusieurs dispositifs , seulement
Les deux premiers vont réagir. Les autres non. Voir l'affaire 4 pour une variante de cette règle.
Vous pouvez appuyer sur le bouton ID réseau sur le « additionneur » avant d'appuyer sur le bouton ID réseau sur le « menuisier ». Il n'a pas d'importance qui est pressé en premier. Voir l'affaire 4 pour le cas où le « additionneur » peut être pressé avant le « menuisier ». Une fois un « menuisier » devient un membre du réseau , il peut devenir le « addition » lors de la prochaine opération de jointure.

Cas 3: Donner un réseau
Un réseau existe . L'utilisateur veut supprimer un dispositif , le « sortant », à partir de ce réseau, pour une raison quelconque . Il peut vouloir retirer le dispositif du service complètement ou de le faire adhérer à un autre réseau logique.
1 . Appuyez sur le bouton ID réseau sur le « sortant » pour au moins 10 secondes. L'appareil se réinitialise et redémarre avec un NMK aléatoire.
2 . Attendez la fin du cycle et la LED PLC sera OFF.
La LED sur le « sortant » PWR sera momentanément éteindre pendant la réinitialisation , flash lors du redémarrage puis allumé fixe . Aucun des erreurs peuvent survenir .



Une fois le processus terminé, l'utilisateur peut déconnecter l'appareil de la moyenne ou se joindre à un autre réseau logique sur le même support , tel que décrit dans les deux cas 1 ou 2 cas .
Cas 4: Rejoignez plusieurs périphériques à un réseau
Pour ajouter plusieurs nouveaux appareils à un réseau existant , le processus dans le cas 2 doit être répétée pour chaque « menuisier ». Un vendeur peut mettre en œuvre un mode de fonctionnement dans lequel un dispositif « additionneur » dans le réseau reste dans l'état d'addition pour une période prolongée permettant « menuisiers » supplémentaire à ajouter à son tour . Cela vous permet d' appuyer sur le bouton d'identification de réseau ' addition ' une fois puis appuyez sur le bouton d'identification de réseau chaque « menuisier » à son tour .
Si des boutons d'identification réseau sont pressés sur deux ou plusieurs menuisiers , seul le premier répondra . Le second ne sera pas. Cela rend timing importante.
Note: Si vous voulez voir les détails, s'il vous plaît se référer au chapitre 4 du manuel d'utilisation du CD .

CATA DIGICABLE